Caractéristiques | Specifications

	Principale	Centrale	Arrière
Type	3 voies	2 voies	2 voies
Enceinte / Cabinet	bass-reflex	close	close
Amplificateur / Amplifier	30 - 100W		
Grave / Boomer	180mm	150mm	150mm
Medium / Midrange	180mm	150mm	/
Aigu / Tweeter	dôme soie 25mm / 1" silk dome		
Réponse en fréquence / Frequency response	45Hz-22kHz	60Hz-22kHz	70Hz-22kHz
Sensibilité / Sensitivity	90dB	90dB	88dB
Impédance / Impedance	6 ohms	6 ohms	6 ohms
Puissance / Power handling	100W	80W	70W
Bornier / Terminal	placage argent / silver plated		
Dimensions (LxPxH / WxDxH)	200x200x1020mm	514x105x170mm	170x105x342mm
Poids unitaire / Weight (piece)	13,9kg	4,8kg	3,1kg
Packaging (LxPxH / WxDxH)	1085x760x290mm		
Quantité / Quantity	2	1	2
Code EAN	3760108805934		

Garantie | Warranty

Les enceintes Elipson sont conçues et fabriquées suivant les meilleurs standards de qualité. Si votre enceinte Elipson présente un défaut, Elipson ou un revendeur agréé pourra prendre en charge la réparation dans les limites de cette garantie.
La garantie est de 2 ans à partir de la date d'achat chez un revendeur agréé.

DEFINITION DE LA GARANTIE
La garantie est limitée à la réparation de l'équipement Elipson. En aucun cas, le transport, les coûts associés ainsi que l'installation ne sont couverts par la garantie.
La garantie n'est applicable qu'au premier propriétaire et n'est pas transférable.
La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le dommage est causé par une installation ou un branchement incorrect.
- Le dommage est causé par un usage incorrect, autre que celui décrit dans ce manuel, par négligence, ou modification du produit par une personne non autorisée par Elipson.
- Les dommages causés par des accidents, la foudre, l'eau, le feu, une chaleur excessive ou toutes autres causes ne pouvant être contrôlées par Elipson.
- Dans le cas d'une réparation par du personnel non autorisé. Cette garantie complète les garanties légales en vigueur dans le pays du revendeur agréé.

COMMENT FAIRE REPARER UN PRODUIT SOUS GARANTIE.
Prenez simplement contact avec votre revendeur agréé. Pour garantir un transport dans de bonnes conditions, utilisez toujours l'emballage d'origine. Si vous utilisez un produit dans un autre pays que celui où vous l'avez acheté, prenez contact avec l'importateur de votre pays de résidence qui vous orientera vers un centre technique agréé.
La liste des distributeurs agréés est disponible sur le site :
http://www.elipson.com
Pour valider votre garantie, vous devez produire comme preuve d'achat l'original de votre facture contenant la date de votre achat et le cachet de votre revendeur.

Elipson loudspeakers have been designed and manufactured to the highest quality standards.
If something goes wrong with your product, Elipson or its authorized distributor / dealer will handle the service and repair under these limited warranty terms.
This limited warranty is valid for a 2-year period from original purchase date from an authorized Elipson dealer.

TERMS OF LIMITED WARRANTY
The warranty is limited to equipment repair. Neither transportation, nor any other costs, nor any risk for removal, transportation and installation of products is covered by this warranty.
The warranty is only valid for the original purchaser and is not transferable.
The warranty will not apply in cases other than defects in materials and / or workmanship at the date of purchase and will not be applicable in the following cases:
- Damages caused by wrong or incorrect installation or connection.
- Damages caused by incorrect use, other use than the one described in the owner's manual, negligence, unauthorized modification or use of parts or of accessories that are not authorized by Elipson.
- Damages caused by unauthorized, unsuitable or faulty ancillary equipment.
- Damages caused by accidents, lightning, water, fire, heat or any other disturbance that would not be under Elipson control or responsibility.
- For products, which serial number has been altered, deleted, removed or made illegible.
- In case of repair and service executed by an unauthorized service person.
This warranty complements any national/federal/regional law obligations of local distributors/dealers and does not affect your statutory rights as a customer.

TO CLAIM REPAIR UNDER WARRANTY
To claim repair or service under warranty you simply have to contact your local Elipson dealer, from whom your equipment has been purchased.
To ensure that you will be able to ship your damaged product in correct manner, always retain the original packaging of your Elipson equipment.
If you cannot contact your original dealer, or if you are using your Elipson product outside the purchase country, you should contact Elipson national distributor in the residence country, who will advise where the equipment can be serviced.
You can also visit our web site to check our contact information:
www.elipson.com
To validate your warranty, you need to produce, as a proof of purchase, your original purchase invoice specifying the date of purchase and stamped by your dealer.

elipson | Cube 5.0

Cher Client,
Merci d'avoir choisi les produits Elipson.
Prenez le temps de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer vos enceintes. Il contient des conseils pour en tirer le meilleur profit et des instructions pour les utiliser sans risque.
Nous vous recommandons vivement de conserver l'emballage et ce mode d'emploi pour d'éventuels usages ultérieurs.

Dear Customer,
Thank you for choosing Elipson products.
Take time to carefully read this manual carefully before installing the loudspeakers: it contains all the safety and operating instructions that should be followed to optimize the performances of your Elipson speakers.
We highly recommend that you keep both packaging and owner's manual for future use.


Cube S


Cube S


Cube F


Cube C


Cube F

Branchements | Wiring



ATTENTION : Respectez la polarité (+ sur +) des câbles côté amplificateur et côté enceinte.
WARNING : Respect cable polarity (+ on +) on each side of cable (amplifier and speaker).



Bi-câblage : Vous pouvez aussi brancher les enceintes frontales en bi-câblage. Branchez pour cela 2 câbles en parallèle côté amplificateur et retirez les connexions à l'arrière de l'enceinte (A). Ce n'est utile qu'avec des câbles d'enceinte de très haute qualité.

Bi-Wiring : You can connect front speaker with bi-wiring. Use 2 speaker cables connected in parallel on amplifier side and remove straps on speaker (A). It is required only with very high quality speaker cable.

Fixation murale | Wall mounting

Les enceintes surround et centrale peuvent être montées horizontalement ou verticalment.

Surround and center speakers can be horizontally or vertically mounted.



Eceinte centrale / Center speaker

ATTENTION
Choisissez la cheville et la vis en fonction de votre mur.

WARNING
Use right screw system for your wall.



Placement des enceintes | Speakers'position